

HM30产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	HM30如何对频?	HM30打开菜单, 选择 Setting, 选择 Bind 进入对频模式, 天空端长按对频按键状态指示灯红灯快闪进入对频状态。
2	HM30有几种供电方式?	1. 背部电池供电。 2. 可外接3-6s电池, 接口XT30供电。
3	HM30选配的电池是多少电压?	满电电压是8.4V、标准电压为7.2V。
4	HM30天空端为什么比MK15天空端缺少一个黑色模块?	HM30天空端的降压模块非标配, 使用前注意控制输入电压建议使用4S供电。
5	HM30天空端电压输入是多少?	3S-6S/12.6-25.2V (2024年起出货的HM30天空端均已安全支持最高6S供电, 早期设备只支持3-4s)
6	HM30为什么不支持UDP数传?	固件版本在0.2.2以下不支持UDP数传。
7	HM30的UART串口协议?	TTL协议 电平为3.3V。
8	HM30可以同时连接多少个中继?	只能连接一个中继。
9	HM30与HM30SE的区别?	HM30SE没有WIFI模块其余功能相同。
10	HM30链路带宽是多少?	下行: 8Mbps; 上行4Mbps; (近场无干扰的条件下测得)
11	HM30如何充电?	1. 5V充电头无法为地面端充电, 请使用原厂PD快充充电头。 2. 地面端开机状态下无法为快拆电池充电, 充电前请确保地面端已关机。 3. 推荐使用NP-F550/750/950系列快拆电池。
12	HM30支持多少种数传方式?	四种: Blue (蓝牙); Type-C; UART; UDP。
13	HM30的RC接口定义?	支持外部遥控器信号S. bus、PPM、UART输入。
14	HM30与天空端的固件信息在哪查看?	在菜单中的DEVICE INFO中可以查看版本固件信息。
15	HM30能修改IP地址吗?	不可以。
16	HM30调参软件, 固件, 指导手册下载地址?	https://www.siyi.biz/