

MK15产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	MK15天空端如何进入对频状态?	1. 长按 LED 指示灯右侧的对频按键直至 LED 指示灯红灯快闪松开对频按键。 2. 给天空端接通电源并完成初始化，第一次初始化完成后断开电源并快速通断电 3 次，第三次通电后不再断开电源，天空端 2s 后进入对频状态，LED 指示灯红灯快闪。
2	MK15行业版与植保版的区别是什么?	MK15植保版遥控器没有HDMI输出功能，MK15植保版传输距离侧重地面端对地面端；行业版侧重地面端对天空端。
3	MK15链路带宽是多少?	下行：8Mbps、上行4Mbps。（近场无干扰的条件下测得）
4	MK15升级口接口定义?	从左到右：DM、DP、GND、VC。
5	MK15支持修改地面端和天空端IP吗?	不支持。
6	MK15天空端降压模块的输出功率是多少?	输出电压12V，最大电流7安，最大功率84W。
7	MK15天空端的UART串口协议?	TTL协议 电平为3.3V。
8	MK15 双控如何使用遥控接力和一机双控?	1. 确认两个遥控器都为双控版本后在多机互联内找到遥控接力和一机双控。 2. 两个遥控器分别选择一个主控和一个副控。主控先与天空端对频，对频成功后再长按天空端对频键，红灯快闪后副控点击对频。遥控器绿灯代表对频成功。
9	MK15遥控器安装文件有几种方式?	4种方式（均可在文件管理器中找到安装包）： 1. 遥控器联网，在网站中下载。 2. 通过TF卡安装。 3. 通过U盘安装。 4. 遥控器通过 USB 转Type-C 线连接电脑传输文件安装。
10	MK15 PWM发送的频率?	50Hz。
11	MK15天空端的S. Bus发送的频率?	100K 目前所有产品S. Bus均为标准的S. BUS1.0。
12	MK15支持多少种数传方式?	四种：Blue（蓝牙）；Type-C；UART；UDP。
13	MK15行业版和植保版天空端的区别?	行业版：天空端和降压模块之间是分开的，用XT30接头连接，不使用降压模块情况下，天空端供电范围是12.6V-25.2V。 植保版：天空端和降压模块之间是一体的，按照降压模块上标注范围供电即可。
14	MK15调参软件，固件，指导手册下载地址?	https://www.sivi.biz/