

MK32产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	MK32遥控器指示灯红灯闪烁?	遥控器或者天空端固件版本不匹配, 需要更新匹配固件, 可联系技术支持获取。
2	MK32与MK32E的区别是什么?	MK32为5Ghz频段, MK32E为2.4Ghz频段。
3	MK32链路带宽是多少?	下行: 8Mbps、上行4Mbps。(近场无干扰的条件下测得)
4	MK32遥控器内数传设置波特率和数传连接方式为什么改不了?	遥控器与天空端对频后才可以更改。
5	MK32为什么无法充电?	目前只支持关机充电功率 30W。(PD 协议)
6	MK32 是否支持 RC 输出?	支持, 可通过遥控器下方的3.5MM口输出S.Bus信号。在MK32遥控器中“思翼遥控APP->系统设置->RC输出模式”进行设置。
7	MK32, MK15, HM30三个设备的天空端是通用的吗?	是的, 但使用前需要确认固件版本是否匹配。
8	MK32遥控器的电池容量及类型?	10200mAh、7.4V、2s锂离子电子电池。
9	MK32遥控器没电了, 关机充电为什么底部指示灯会是绿色?	充电器功率过大或者充电器协议不支持(或硬件问题)。
10	MK32的Type-C连接电脑后思翼调参软件内没有反应?	检查遥控器内数传设置内是否选择的是 Type-C(升级口), 如果是升级口则无法连接思翼调参。选择其他模式即可连接调参软件。
11	MK32的每根天线是否独立收发?	双收发。
12	MK32摇杆在中位时, 通道数值为什么会上下波动?	需要在思翼遥控中重新校准摇杆。
13	MK32遥控器外接 PWM 舵机怎么设置?	对照天空端PWM接口定义连接PWM舵机(接口无供电口舵机需单独供电)连接完成后打开接收机设置, 设置好 PWM 通道即可控制舵机。
14	MK32遥控器客户可以自己升级图传固件吗?	不支持。
15	MK32遥控器和接收机的 MCU 固件和图传固件, 可以在哪里显示版本信息?	打开思翼遥控APP-----设备信息。