

UniRC 10 Pro产品 常见问题解答

| 编号 | 问题(Q) | 答案(A) |
|----|--|---|
| 1 | UniRC 10 Pro有多少个可自定义物理通道? | 支持27个物理通道自定义, 还兼容31个物理通道和16个通讯通道的映射设置。 |
| 2 | UniRC 10 Pro搭载的操作系统是什么? | 搭载Android 13安卓系统, 存储为4GB+64GB, 支持MicroSD存储卡扩展。 |
| 3 | UniRC 10 Pro地面端电池配置是什么? | 采用内外双电池架构, 内置6700mAh, 外置13400mAh。 |
| 4 | UniRC 10 Pro开机状态下同时充内外电池的功率分配是? | 插入外部电池时, 总功率65W, 内部电池40W, 外部电池25W。 |
| 5 | UniRC 10 Pro能否在使用过程中更换电池? | 支持外置电池热插拔, 还能在使用中充电, 解决续航焦虑。 |
| 6 | UniRC 10 Pro支持同时使用三个频段吗? | 不支持, 只能使用任意两个频段。 |
| 7 | S. Bus协议飞控是否需要设置UniRC10地面端失控保护? | 无需额外设置(除非飞控要求特定通道值触发返航), S. Bus协议自带失控标志位, 在飞控地面站设置即可。 |
| 8 | UniRC 10 Pro 如何修改图传IP地址? | 在UniGCS-图传设置中, 点击图传地面端/天空端IP, 输入新IP即可, 禁止飞行中修改。 |
| 9 | 使用UDP数传模式连接时, 电脑端需要注意什么? | 若使用无线热点连接, 需禁用电脑端以太网, 避免网络冲突。 |
| 10 | UniRC 10 Pro第三方网口相机的IP设置要求是什么? | 需改为192.168.144.X, 不可使用11、12、20(被天空端、地面端、安卓系统占用)。 |
| 11 | UniRC 10 Pro自适应无线通道功能的作用是什么? | 在复杂电磁干扰环境下, 会自动搜寻干扰最低的无线通道, 提升通信稳定性, 关闭后可手动选择1-16号通道。 |
| 12 | UniRC 10 Pro通过UDP连接Windows地面站时, 服务器地址和端口是什么? | 服务器地址为192.168.144.20, 端口号为19856, 客户端端口需避开19856。 |
| 13 | UniRC 10 Pro固件怎么升级? | 1. 下载思翼调参助手和固件; 2. Type-C连接设备与电脑; 3. 调参助手选择固件→点击升级。 |
| 14 | UniRC 10 Pro地面端有哪些外置硬件接口? | 包含RJ45网口、HDMI、USB-A、SIM卡槽、TF卡槽、TYPE-C、3.5mm音频口等。 |
| 15 | UniRC 10 Pro摇杆采用了什么材质和设计? | 主摇杆+双小摇杆均为升级款霍尔摇杆, 手感更好、精密性更高、响应速度更快。 |