

## ZR10产品 常见问题解答

编号	问题 (Q)	答案 (A)
1	ZR10可以当监控用吗?	不可以。
2	ZR10防抖效果不强可以自行更换减震球吗?	不建议，因为不确保第三方减震球是否有负优化。可尝试融合飞控改善抖动情况
3	ZR10视场角为多少?	D69.5、H61.5、V35.0。
4	ZR10断电后是否还会保持当前的云台工作模式?	会保存。
5	ZR10支持HDMI和CVBS的视频输出方式吗?	不支持。
6	ZR10的Type-C接口除了升级与调参，还有其他功能吗?	无其他功能，Type-C 接口仅用于固件升级和调参操作。
7	ZR10用Type-C线连接电脑升级固件时，是否需要先为云台供电?	需要，升级前需要先为云台供电。
8	ZR10供电是用直流电还是交流?	直流。
9	ZR10的视频拉流码率能否降低?	可以通过更改拉流分辨率间接降低，或者使用SDK发送对应指令降低。
10	ZR10的快门是使用的什么方式?	卷帘快门。
11	ZR10的网口端子类型是什么?	GH1.25mm, 9Pin。
12	ZR10的供电口端子型号是什么?	MX1.25mm, 4Pin。
13	ZR10为什么无法转动航向，但是可以转动俯仰?	1. 查看是否设置了FPV云台工作模式； 2. 通道设置是否映射了航向控制。
14	ZR10的光学变焦和混合变焦最大倍数分别是多少?	光学变焦10倍数、混合变焦30倍数。
15	ZR10无法录制视频是怎么回事?	查看内存卡是否存满数据或查看内存卡格式是否为FAT32。
16	ZR10的最大抗风速度是多少?	30M/S。

17	ZR10倒立模式适用于什么应用场景?	无人车、无人船。
----	--------------------	----------