

ZR30产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	ZR30可以使用HDMI输出视频画面吗?	可以。
2	ZR30可以使用CVBS输出视频画面吗?	不可以。
3	ZR30的Type-C接口除了升级与调参, 还有其他功能吗?	无其他功能, Type-C 接口仅用于固件升级和调参操作。
4	ZR30用Type-C线连接电脑升级固件时, 是否需要先为云台供电?	需要, 升级前需要先为云台供电。
5	ZR30的转接环可以和ZT30共用吗?	不可以。
6	ZR30的快拆减震爪参数?	尺寸:82X65X20MM, 重量:38克。
7	ZR30的光学变焦和混合变焦最大倍数分别是多少?	光学变焦30倍, 混合变焦180倍。
8	ZR30如何对焦?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过UniGCS单击屏幕任意点自动对焦。 2. 通过Sbus通道控制手动对焦或自动对焦。 3. 通过串口发送SDK指令对焦。 4. 通过网口发送SDK指令对焦。
9	ZR30快门速度是多少?	该吊舱是自动快门, 无法单独设置。
10	ZR30适用于什么平台?	无人机、无人船、无人车。
11	ZR30的HDMI视频接口输出的是多少分辨率?	1080P。
12	ZR30的转接环安装不上怎么办?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看安装孔位是否对齐, 对齐后安装; 2. 如无法对齐则按住解锁键位, 手动旋转内部孔位至最右边后再尝试; 3. 安装时云台白色点应该对齐转接环红色点, 对其后往左旋转。
13	ZR30的快门是使用的什么方式?	卷帘快门。
14	ZR30的网口接口类型是什么?	GH1.25mm, 9Pin。
15	ZR30的供电口端子端子型号是什么?	MX1.25mm, 4Pin。
16	ZR30为什么无法转动航向, 但是可以转动俯仰?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看是否设置了FPV云台工作模式。 2. 通道设置是否映射了航向控制。
17	ZR30无法变倍是什么问题?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 卡录分辨率设置了4K则无法变倍。 2. 检查Sbus是否设置了变倍通道。
18	ZR30无法录制视频是怎么回事?	查看内存卡是否存满数据或查看内存卡格式是否为AT32。
19	ZR30可以当监控用吗?	不可以。