

ZT6产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	ZT6支持什么安装模式?	支持正装模式、倒装模式、机头模式。
2	ZT6适用于什么平台?	垂起无人机、小型多旋翼无人机、无人车、无人船。
3	ZT6如何使用AI识别功能?	需搭配SIYI的AI模块一起使用才可以开启此功能。
4	ZT6热成像灵敏度是多少?	50MK。
5	ZT6的HDMI视频接口输出的是多少分辨率?	1080P。
6	ZT6的CVBS视频接口输出的是多少分辨率?	720P。
7	ZT6的视频拉流码率能否降低?	可以通过更改拉流分辨率间接降低, 或者使用SDK发送对应指令降低。
8	ZT6的Type-C接口除了升级与调参, 还有其他功能吗?	无其他功能, Type-C接口仅用于固件升级和调参操作。
9	ZT6用Type-C线连接电脑升级固件时, 是否需要先为云台供电?	需要, 升级前需要先为云台供电。
10	ZT6支持设置通电后自动旋转至某个角度吗?	不支持, 但是可以通过通电后立即发送SDK指令旋转至指定角度。
11	ZT6的网口端子类型是什么?	GH1.25mm, 9Pin。
12	ZT6的供电口端子型号是什么?	GH1.25mm, 4Pin。
13	ZT6云台歪或者飞行过程中出现镜头偏移的情况怎么办?	1. 尝试重新刷写云台固件; 2. 校准IMU, 执行ACC校准;
14	ZT6无法出图是什么问题?	1. 检查图传链路网络通信方面是否正常; 2. 检查相机固件是否正常;
15	ZT6的热成像垂直视场角是多少?	31.9° × 25.7°。
16	ZT6可以当监控用吗?	不可以。
17	ZT6的热成像镜头的帧率是多少?	30FPS。