

编号	问题(Q)	答案(A)
1	ZR30具体变焦倍数是多少，镜头焦距是多少？	镜头 30 倍光学变焦（180 倍混合变焦）镜头焦距 4.5 ~ 148.4 mm (±5%)
2	ZR30可以用于哪些行业和具体应用场景？	可以运用于：巡查、消防、搜救等多种运用 应用场景：电力巡检：检查电塔及输电设备及绝缘子等 搜救：可将画面放大，更清楚的进行局部搜索
3	ZR30变焦放大到30倍以后画面怎么有抖动？	放大画面抖动，导致增稳的效果降低。
4	ZR30在拍摄时可以对焦吗，如何对焦？	ZR30在拍摄时可以对焦，变焦可以包括快速跟焦：变焦相机变倍过程中可以实时调整镜头焦点，以保证画质清晰流畅、定点对焦：可以通过触摸屏幕任区域来选择焦点，从而实现更精准的对焦响应
5	搭载二代AI模块可以追踪目标吗，最大追踪目标距离是多少？	可以追踪目标，人物的最大识别距离是800M、车牌最大识别距离是400M、车最大识别距离是1300M
6	云台如何安装？	按住云台相机解锁按键移除保护盖，对齐云台相机上的白点与接口红点并嵌入安装位置；旋转云台相机快拆接口到锁定位置以固定云台。
7	ZR30支持哪些安装方式？	支持正装模式，倒装模式和机头模式。
8	ZR30的平均功耗是多少，峰值功耗是多少？	ZR30的平均功耗是5W，峰值功耗是12W
9	ZR30支持几种视频录制分辨率，码率是多少？	ZR30支持四种视频录制分辨率： 4K (3840 x 2160) @ 25 fps 2K (2560 x 1440) @ 30 fps 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps 720p (1280 x 720) @ 30 fps 码率： 录像流 2K 分辨率 H265 码率 15Mbps 录像流 4K 分辨率 H265 码率 15Mbps
10	ZR30支持自行更改IP吗，如何更改？	ZR30支持自行更改IP，用Type-C线连接云台插上电脑，在思翼官网下载思翼调参助手（SIYI Assistant）打开思翼调参助手软件看到左下角绿灯亮起证明正常连接，点击云台配置选项找到相机配置就可以更改云台IP
11	ZR30产品重量是多大？产品尺寸是多少？	产品尺寸（含快拆减震板）132 x 100 x 180 mm 产品重量（含快拆减震板）668 g
12	ZR30产品像素是多少？	有效像素 800 万
13	云台静止自动偏转？	将云台固件更新最新版本后校准姿态，云台锁定模式会根据地球坐标系位置来锁定，所以静止不动会发生偏转将云台设置跟随模式或云台融合飞控可以降低问题影响，目前研发正在升级固件，待最新固件更新

14	ZR30是否可以禁用云台开机自检功能?	暂不支持
15	ZR30如何升级云台和变焦板固件, 相机卡刷固件又如何刷呢?	<p>云台与变焦板固件: 使用Type-C 线连接云台跟电脑, 在电脑里打开思翼调参软件。在升级一栏内逐一升级 (升级固件可从官网下载) 相机卡刷固件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.内存卡接入电脑, 内存卡格式化为 FAT32 格式后把云台固件放进内存卡里。(注意内存卡里尽量不要有别的文件, 这样会影响固件升级成功率) 2.云台断电的情况下把内存卡插入云台, 插好之后给云台供电, 观察云台指示灯闪烁(红红黄) 3.红红黄闪烁五分钟后, 断电再把内存卡拔出来 4.拔出后再给云台供电, 连接思翼调参软件可以看到云台相版本
16	ZR30能接受的最大飞行速度是多少?	20m/s 的速度 (具体为实际为准)
17	ZR30工作电压范围, 工作环境温度是多少?	工作电压范围11 ~ 25.2 V (3S ~ 6S) 工作环境温度 -10 ~ 50°C