

ZT30产品 常见问题解答

编号	问题(Q)	答案(A)
1	ZT30支持HDMI和CVBS的视频输出方式吗?	不可以, 仅支持网口输出视频。
2	ZT30激光测距仪的测距范围是多少?	5米至1200米。
3	ZT30变焦相机的光学变焦和混合变焦最大倍数分别是多少?	光学变焦30倍、混合变焦180倍。
4	ZT30广角相机的有效像素是多少?	有效像素 400 万。
5	ZT30的平均功耗和峰值功耗分别是多少?	平均功耗9W、峰值功耗20W。
6	ZT30快拆减震爪的尺寸和重量是多少?	140X140X63MM、重量1004克。
7	ZT30热成像灵敏度是多少?	50MK。
8	ZT30的快门是使用的什么方式?	卷帘快门。
9	ZT30热成像镜头可以放大多少倍数?	ZT30热成像镜头拥有2倍的电子变焦。
10	ZT30的转接环可以和ZR30共用吗?	不可以。
11	ZT30快门速度是多少?	该吊舱是自动快门, 无法单独设置。
12	ZT30的Type-C接口除了升级与调参, 还有其他功能吗?	无其他功能, Type-C 接口仅用于固件升级和调参操作。
13	ZT30用Type-C线连接电脑升级固件时, 是否需要先为云台供电?	需要, 升级前需要先为云台供电。
14	ZT30的网口端子类型是什么?	GH1.25mm, 9Pin。
15	ZT30的供电口端子型号是什么?	MX1.25mm, 4Pin。
16	ZT30如何使用AI识别功能?	需搭配SIYI的AI模块一起使用才可以开启此功能。
17	ZT30无法出图是什么问题?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查图传链路网络通信方面是否正常; 2. 检查相机固件是否正常; 3. 检查云台网络IP是否正确; 4. 检查拉流地址是否输入正确。
18	ZT30无法录制视频是怎么回事?	查看内存卡是否存满数据或查看内存卡格式是否为FAT32。
19	ZT30可以当监控用吗?	不可以。
20	ZT30的转接环安装不上怎么办?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看安装孔位是否对齐, 对齐后安装; 2. 如无法对齐则按住解锁键位, 手动旋转内部孔位至最右边后再尝试; 3. 安装时云台白色点应该对齐转接环红色点, 对其后往左旋转。